

Der Hebel auf der rechten Seite, wenn Sie auf dem Traktor sitzen, ist die Umstellung Steuerhebel.

Position 1: (Hebel nach hinten) Heck-Hydraulik in Normalbetrieb

Position 2: (Hebel in der Mitte) Linker Hebel = Bedienhebel Ventil Bypass einfachwirkend
- Ölfluss zum ständigen Pumpen z. B. Anhängerkippen

Position 3: (Hebel nach vorne) - Linker Hebel = Bedienhebel --> doppelwirkendes Ventil

Kundeninfo: Beim MF 133 ist für die Funktion der Positionen 2 und 3

die Stellung Äussere Hydraulik am Innenhebel der Schlepperhydraulik einzustellen.

Beim Kippen (Position 2) wird auch der linke Bedienhebel benutzt

und der vordere Anschluss funktionierte am MF 133 und einem Kipperanhänger.