

Radial-Öldichtung

Installation und Anleitung

Trotz der richtigen Ausführung des Radial Öldichtrings, kann es zu einem vorzeitigen Leck kommen wodurch unnötige Kosten und Konsequenzen auftreten können sofern die korrekte Vorgehensweise nicht befolgt wurde.

Für diesen Zweck möchten wir auf die folgenden Basisregeln zur Installation hinweisen:

1. Platzieren sie die Feder auf der Kurbelwelle wo sich der Dichtring befindet
2. Der Gummi-Teil der Dichtung soll in 80°C heißem Wasser für eine Minute gehalten werden
3. Spannen sie vorsichtig den Gummi-Teil über die Kurbelwelle/Schwungradnabe
4. Montieren sie die Federn durch schrauben eines Endes in das andere Ende
5. Tragen sie ein Fett zwischen die beiden atmenden Lippen im Gummi-Teil
6. Installieren sie die montierten Federn auf die Gummilippen vorne und hinten
7. Rotieren sie den Dichtring um die Kurbelwelle sodass die atmenden Lippen vernünftig in der Kurbelwelle sitzen
8. Schlussendlich, montieren sie vorsichtig und enganliegend das Aluminiumdichtgehäuse