



Durchflussmengenbegrenzer  
Position UNTEN  
Minimum (ZU)



Durchflussmengenbegrenzer  
Position OBEN  
Maximum



Durchflussmengenbegrenzer  
Position MITTE  
kann feinfühlig eingestellt werden



Sperrstiftstift  
Ventilhebel wird gesperrt



Sperrstiftstift  
Ventilhebel wird geöffnet.

